



## UWAGA / WARNING



Dětská vanička / Skládací dětská vanička

Poznámka

Uchovejte pro pozdější použití.

Důležité! Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití

**VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ UTOUPENÍ!**

- vždy před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku,
- výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, utržená nebo ztracená,
- nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství jiné než schválené výrobcem,
- neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů energie (zásuvky, elektrické zařízení), - pečovateli musí mít neustálý kontakt s dítětem (nebezpečí uklouznutí nebo utonutí),
- výrobek neposkytuje žádnou dodatečnou ochranu a dítě může se utopit ve velmi krátké době, ve velmi mělké době
- vanu nezavěšujte k okrajům jako jsou stoly, židle atd.
- nepoužívejte vanu na stojanu, který k tomu není přizpůsoben,
- tuto vaničku lze použít až do doby, než se dítě pokouší samo vstát,
- vždy zkontrolujte upevnění a stabilitu vany na stojanu,
- nikdy nepoužívejte tento výrobek na vyvýšeném nebo zakřiveném povrchu, který není určen k tomuto účelu, jako je pokládání dítěte
- Ve vaničce do bazénku nebo vany pro dospělé,
- děti při koupání musí být vždy v držení dospělé osobou,
- děti se mohou utopit ve vodě o výšce 2 cm ve velmi krátké době.
- při koupání vždy zůstaňte v kontaktu se svým dítětem,
- kojencům a malým dětem hrozí při koupání utonutí,
- vždy zkontrolujte, zda voda není příliš horká (neměla by překročit 37,9°C), než vložíte dítě do vaničky aby nedošlo k opaření horkou vodou a nikdy nenapouštějte vaničku pod tekoucí vodou, zatím co Vaše dítě je uvnitř.
- umístěte výrobek tak, aby dítě nedosáhlo k zdroji vody,

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU, K UTONUTÍ MŮŽE DOJÍT I VE VELMI MALÉ VODĚ VE VELMI KRÁTKÉM ČASE, PEČOVATEL MUSÍ VŽDY BÝT V BLÍZKOSTI DÍTĚTE, POKUD POTŘEBUJETE OPUSTIT MÍSTNOST, VEZMĚTE SI SVÉ DÍTĚ S SEBOU. JEDNÁ SE O VÝROBEK S NESAMOSTATNÝM KOUPÁNÍM

- používejte tento výrobek pouze v kompatibilní dětské vaně
- vždy zkontrolujte uchycení a stabilitu nesamostatné koupací pomůcky na vaně,
- symbol se používá k označení maximální hladiny vody, která se má použít,
- tuto funkci lze použít, dokud vaše dítě nemůže sedět bez pomoci,
- tuto vaničku lze použít do doby, než se dítě pokouší samo vstát.

## PŘI KOUPÁNÍ DÍTĚTE MUSÍTE

- zůstat v koupelně,
- nenechávejte dítě při koupání samotné,
- nepoužívejte telefon.

## DŮLEŽITÉ

- ujistěte se, že je vana umístěna na rovném, stabilním a bezpečném povrchu, - vždy zkontrolujte stabilitu vany před použitím,
- ujistěte se, že je zástrčka výstupu vody správně zatlačena,
- maximální hladina vody by měla být 3 cm - vanu čistit dětským mýdlem a vlažnou vodou, nesmí se používat žádná rozpouštědla, detergenty nebo žíraviny.

## ČIŠTĚNÍ

- vanička by měla být čistěna dětským mýdlem a vlažnou vodou, bez rozpouštědel, saponátů nebo žiravin .

## JAK NASTAVIT VANU:

- umístěte vanu na rovnou plochu - roztáhněte nohy vany jednu po druhé,
- otočte vanu na nohy, oběma rukama zatlačte dno vany dolů. dokud se úplně nerozvine,
- ujistěte se, že vana je stabilní a nohy jsou rovnoměrně rozmístěny.

## JAK SLOŽIT VANU:

- vysušit vanu,
- otočte vanu dnem vzhůru,
- přitlačte vanu rukama na obrácené dno vany nejprve na jedné straně, aby se složila, pak na druhé straně, aby se vana úplně složila, pak sklopte nohy vany.

## JAK POUŽÍVAT SNÍMAČ TEPLOTY:

### ČIŠTĚNÍ

- trubičku s kovovou částí zasuňte do otvoru v plastové části u teploměru
- protáhněte trubku otvorem,
- metalsensor na konci trubice ponořte do vody, zkontrolujte teplotu, teplota nesmí překročit 37,9°C, voda je nachystána k mytí miminka,
- nekontrolujte teplotu při koupání, sejměte hadičku z dohledu a dotyku miminka,
- když teploměr přestane fungovat, vyměňte baterii, nevyhazujte baterii do odpadu,
- baterii vždy vyhazujte do recyklačního koše,
- teploměr není voděodolný, teploměr nezaplavujte, vodu nevylévejte z boku kde je umístěn teploměr

## VÝMĚNA BATERIE

- teploměr běží na baterie LR44, k použití jsou zapotřebí dvě baterie, pořiďte si správné baterie před použitím produktu,
- teploměr má na zadní straně přístroje klapku, která je otevřená

## UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

V případě požití baterii okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nenechávejte lelitové obaly a sáčky v dosahu dětí aby nedošlo k vdechnutí anebo udušení.

Na baterie se poskytuje záruka pouze na 3 měsíce od koupě.



## UWAGA / WARNING



Dětská vanička / Skládací dětská vanička

Poznámka

Uchovejte pro pozdější použití.

Důležité! Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití

**VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ UTOUPENÍ!**

- vždy před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku,
- výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, utržená nebo ztracená,
- nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství jiné než schválené výrobcem,
- neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů energie (zásuvky, elektrické zařízení), - pečovatel musí mít neustálý kontakt s dítětem (nebezpečí uklouznutí nebo utonutí),
- výrobek neposkytuje žádnou dodatečnou ochranu a dítě může se utopit ve velmi krátké době, ve velmi mělké době
- vanu nezavěšujte k okrajům jako jsou stoly, židle atd.
- nepoužívejte vanu na stojanu, který k tomu není přizpůsoben,
- tuto vaničku lze použít až do doby, než se dítě pokouší samo vstát,
- vždy zkontrolujte upevnění a stabilitu vany na stojanu,
- nikdy nepoužívejte tento výrobek na vyvýšeném nebo zakřiveném povrchu, který není určen k tomuto účelu, jako je pokládání dítěte
- Ve vaničce do bazénku nebo vany pro dospělé,
- děti při koupání musí být vždy v držení dospělou osobou,
- děti se mohou utopit ve vodě o výšce 2 cm ve velmi krátké době.
- při koupání vždy zůstaňte v kontaktu se svým dítětem,
- kojencům a malým dětem hrozí při koupání utonutí,
- vždy zkontrolujte, zda voda není příliš horká (neměla by překročit 37,9°C), než vložíte dítě do vaničky aby nedošlo k opaření horkou vodou a nikdy nenapouštějte vaničku pod tekoucí vodou, zatím co Vaše dítě je uvnitř.
- umístěte výrobek tak, aby dítě nedosáhlo k zdroji vody,

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU, K UTONUTÍ MŮŽE DOJÍT I VE VELMI MALÉ VODĚ VE VELMI KRÁTKÉM ČASE, PEČOVATEL MUSÍ VŽDY BÝT V BLÍZKOSTI DÍTĚTE, POKUD POTŘEBUJETE OPUSTIT MÍSTNOST, VEZMĚTE SI SVÉ DÍTĚ S SEBOU. JEDNÁ SE O VÝROBEK S NESAMOSTATNÝM KOUPÁNÍM

- používejte tento výrobek pouze v kompatibilní dětské vaně
- vždy zkontrolujte uchycení a stabilitu nesamostatné koupací pomůcky na vaně,
- symbol se používá k označení maximální hladiny vody, která se má použít,
- tuto funkci lze použít, dokud vaše dítě nemůže sedět bez pomoci,
- tuto vaničku lze použít do doby, než se dítě pokouší samo vstát.

## PŘI KOUPÁNÍ DÍTĚTE MUSÍTE

- zůstat v koupelně,
- nenechávejte dítě při koupání samotné,
- nepoužívejte telefon.

## DŮLEŽITÉ

- ujistěte se, že je vana umístěna na rovném, stabilním a bezpečném povrchu, - vždy zkontrolujte stabilitu vany před použitím,
- ujistěte se, že je zástrčka výstupu vody správně zatlačena,
- maximální hladina vody by měla být 3 cm - vanu čistit dětským mýdlem a vlažnou vodou, nesmí se používat žádná rozpouštědla, detergenty nebo žíraviny.

## ČIŠTĚNÍ

- vanička by měla být čistěna dětským mýdlem a vlažnou vodou, bez rozpouštědel, saponátů nebo žiravin .

## JAK NASTAVIT VANU:

- umístěte vanu na rovnou plochu - roztáhněte nohy vany jednu po druhé,
- otočte vanu na nohy, oběma rukama zatlačte dno vany dolů. dokud se úplně nerozvine,
- ujistěte se, že vana je stabilní a nohy jsou rovnoměrně rozmístěny.

## JAK SLOŽIT VANU:

- vysušit vanu,
- otočte vanu dnem vzhůru,
- přitlačte vanu rukama na obrácené dno vany nejprve na jedné straně, aby se složila, pak na druhé straně, aby se vana úplně složila, pak sklopte nohy vany.

## JAK POUŽÍVAT SNÍMAČ TEPLOTY:

### ČIŠTĚNÍ

- trubičku s kovovou částí zasuňte do otvoru v plastové části u teploměru
- protáhněte trubku otvorem,
- metalsensor na konci trubice ponořte do vody, zkontrolujte teplotu, teplota nesmí překročit 37,9°C, voda je nachystána k mytí miminka,
- nekontrolujte teplotu při koupání, sejměte hadičku z dohledu a dotyku miminka,
- když teploměr přestane fungovat, vyměňte baterii, nevyhazujte baterii do odpadu,
- baterii vždy vyhazujte do recyklačního koše,
- teploměr není voděodolný, teploměr nezaplavujte, vodu nevylévejte z boku kde je umístěn teploměr

## VÝMĚNA BATERIE

- teploměr běží na baterie LR44, k použití jsou zapotřebí dvě baterie, pořiďte si správné baterie před použitím produktu,
- teploměr má na zadní straně přístroje klapku, která je otevřená

## UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

V případě požití baterii okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nenechávejte lelitové obaly a sáčky v dosahu dětí aby nedošlo k vdechnutí anebo udušení.

Na baterie se poskytuje záruka pouze na 3 měsíce od koupě.



## UWAGA / WARNING



Dětská vanička / Skládací dětská vanička

Poznámka

Uchovejte pro pozdější použití.

Důležité! Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití

**VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ UTOUPENÍ!**

- vždy před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku,
- výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, utržená nebo ztracená,
- nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství jiné než schválené výrobcem,
- neumisťujte výrobek do blízkosti zdrojů energie (zásuvky, elektrické zařízení), - pečovatel musí mít neustálý kontakt s dítětem (nebezpečí uklouznutí nebo utonutí),
- výrobek neposkytuje žádnou dodatečnou ochranu a dítě může se utopit ve velmi krátké době, ve velmi mělké době
- vanu nezavěšujte k okrajům jako jsou stoly, židle atd.
- nepoužívejte vanu na stojanu, který k tomu není přizpůsoben,
- tuto vaničku lze použít až do doby, než se dítě pokouší samo vstát,
- vždy zkontrolujte upevnění a stabilitu vany na stojanu,
- nikdy nepoužívejte tento výrobek na vyvýšeném nebo zakřiveném povrchu, který není určen k tomuto účelu, jako je pokládání dítěte
- Ve vaničce do bazénku nebo vany pro dospělé,
- děti při koupání musí být vždy v držení dospělou osobou,
- děti se mohou utopit ve vodě o výšce 2 cm ve velmi krátké době.
- při koupání vždy zůstaňte v kontaktu se svým dítětem,
- kojencům a malým dětem hrozí při koupání utonutí,
- vždy zkontrolujte, zda voda není příliš horká (neměla by překročit 37,9°C), než vložíte dítě do vaničky aby nedošlo k opaření horkou vodou a nikdy nenapouštějte vaničku pod tekoucí vodou, zatím co Vaše dítě je uvnitř.
- umístěte výrobek tak, aby dítě nedosáhlo k zdroji vody,

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU, K UTONUTÍ MŮŽE DOJÍT I VE VELMI MALÉ VODĚ VE VELMI KRÁTKÉM ČASE, PEČOVATEL MUSÍ VŽDY BÝT V BLÍZKOSTI DÍTĚTE, POKUD POTŘEBUJETE OPUSTIT MÍSTNOST, VEZMĚTE SI SVÉ DÍTĚ S SEBOU. JEDNÁ SE O VÝROBEK S NESAMOSTATNÝM KOUPÁNÍM

- používejte tento výrobek pouze v kompatibilní dětské vaně
- vždy zkontrolujte uchycení a stabilitu nesamostatné koupací pomůcky na vaně,
- symbol se používá k označení maximální hladiny vody, která se má použít,
- tuto funkci lze použít, dokud vaše dítě nemůže sedět bez pomoci,
- tuto vaničku lze použít do doby, než se dítě pokouší samo vstát.

## PŘI KOUPÁNÍ DÍTĚTE MUSÍTE

- zůstat v koupelně,
- nenechávejte dítě při koupání samotné,
- nepoužívejte telefon.

## DŮLEŽITÉ

- ujistěte se, že je vana umístěna na rovném, stabilním a bezpečném povrchu, - vždy zkontrolujte stabilitu vany před použitím,
- ujistěte se, že je zástrčka výstupu vody správně zatlačena,
- maximální hladina vody by měla být 3 cm - vanu čistit dětským mýdlem a vlažnou vodou, nesmí se používat žádná rozpouštědla, detergenty nebo žíraviny.

## ČIŠTĚNÍ

- vanička by měla být čistěna dětským mýdlem a vlažnou vodou, bez rozpouštědel, saponátů nebo žiravin .

## JAK NASTAVIT VANU:

- umístěte vanu na rovnou plochu - roztáhněte nohy vany jednu po druhé,
- otočte vanu na nohy, oběma rukama zatlačte dno vany dolů. dokud se úplně nerozvine,
- ujistěte se, že vana je stabilní a nohy jsou rovnoměrně rozmístěny.

## JAK SLOŽIT VANU:

- vysušit vanu,
- otočte vanu dnem vzhůru,
- přitlačte vanu rukama na obrácené dno vany nejprve na jedné straně, aby se složila, pak na druhé straně, aby se vana úplně složila, pak sklopte nohy vany.

## JAK POUŽÍVAT SNÍMAČ TEPLOTY:

### ČIŠTĚNÍ

- trubičku s kovovou částí zasuňte do otvoru v plastové části u teploměru
- protáhněte trubku otvorem,
- metalsensor na konci trubice ponořte do vody, zkontrolujte teplotu, teplota nesmí překročit 37,9°C, voda je nachystána k mytí miminka,
- nekontrolujte teplotu při koupání, sejměte hadičku z dohledu a dotyku miminka,
- když teploměr přestane fungovat, vyměňte baterii, nevyhazujte baterii do odpadu,
- baterii vždy vyhazujte do recyklačního koše,
- teploměr není voděodolný, teploměr nezaplavujte, vodu nevylévejte z boku kde je umístěn teploměr

## VÝMĚNA BATERIE

- teploměr běží na baterie LR44, k použití jsou zapotřebí dvě baterie, pořiďte si správné baterie před použitím produktu,
- teploměr má na zadní straně přístroje klapku, která je otevřená

## UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

V případě požití baterii okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nenechávejte lelitové obaly a sáčky v dosahu dětí aby nedošlo k vdechnutí anebo udušení.

Na baterie se poskytuje záruka pouze na 3 měsíce od koupě.



## UWAGA / WARNING



Dětská vanička / Skládací dětská vanička

Poznámka

Uchovejte pro pozdější použití.

Důležité! Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití

**VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ UTOUPENÍ!**

- vždy před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku,
- výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, utržená nebo ztracená,
- nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství jiné než schválené výrobcem,
- neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů energie (zásuvky, elektrické zařízení), - pečovatel musí mít neustálý kontakt s dítětem (nebezpečí uklouznutí nebo utonutí),
- výrobek neposkytuje žádnou dodatečnou ochranu a dítě může se utopit ve velmi krátké době, ve velmi mělké době
- vanu nezavěšujte k okrajům jako jsou stoly, židle atd.
- nepoužívejte vanu na stojanu, který k tomu není přizpůsoben,
- tuto vaničku lze použít až do doby, než se dítě pokouší samo vstát,
- vždy zkontrolujte upevnění a stabilitu vany na stojanu,
- nikdy nepoužívejte tento výrobek na vyvýšeném nebo zakřiveném povrchu, který není určen k tomuto účelu, jako je pokládání dítěte
- Ve vaničce do bazénku nebo vany pro dospělé,
- děti při koupání musí být vždy v držení dospělou osobou,
- děti se mohou utopit ve vodě o výšce 2 cm ve velmi krátké době.
- při koupání vždy zůstaňte v kontaktu se svým dítětem,
- kojencům a malým dětem hrozí při koupání utonutí,
- vždy zkontrolujte, zda voda není příliš horká (neměla by překročit 37,9°C), než vložíte dítě do vaničky aby nedošlo k opaření horkou vodou a nikdy nenapouštějte vaničku pod tekoucí vodou, zatím co Vaše dítě je uvnitř.
- umístěte výrobek tak, aby dítě nedosáhlo k zdroji vody,

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU, K UTONUTÍ MŮŽE DOJÍT I VE VELMI MALÉ VODĚ VE VELMI KRÁTKÉM ČASE, PEČOVATEL MUSÍ VŽDY BÝT V BLÍZKOSTI DÍTĚTE, POKUD POTŘEBUJETE OPUSTIT MÍSTNOST, VEZMĚTE SI SVÉ DÍTĚ S SEBOU. JEDNÁ SE O VÝROBEK S NESAMOSTATNÝM KOUPÁNÍM

- používejte tento výrobek pouze v kompatibilní dětské vaně
- vždy zkontrolujte uchycení a stabilitu nesamostatné koupací pomůcky na vaně,
- symbol se používá k označení maximální hladiny vody, která se má použít,
- tuto funkci lze použít, dokud vaše dítě nemůže sedět bez pomoci,
- tuto vaničku lze použít do doby, než se dítě pokouší samo vstát.

## PŘI KOUPÁNÍ DÍTĚTE MUSÍTE

- zůstat v koupelně,
- nenechávejte dítě při koupání samotné,
- nepoužívejte telefon.

## DŮLEŽITÉ

- ujistěte se, že je vana umístěna na rovném, stabilním a bezpečném povrchu, - vždy zkontrolujte stabilitu vany před použitím,
- ujistěte se, že je zástrčka výstupu vody správně zatlačena,
- maximální hladina vody by měla být 3 cm - vanu čistit dětským mýdlem a vlažnou vodou, nesmí se používat žádná rozpouštědla, detergenty nebo žíraviny.

## ČIŠTĚNÍ

- vanička by měla být čistěna dětským mýdlem a vlažnou vodou, bez rozpouštědel, saponátů nebo žiravin .

## JAK NASTAVIT VANU:

- umístěte vanu na rovnou plochu - roztáhněte nohy vany jednu po druhé,
- otočte vanu na nohy, oběma rukama zatlačte dno vany dolů. dokud se úplně nerozvine,
- ujistěte se, že vana je stabilní a nohy jsou rovnoměrně rozmístěny.

## JAK SLOŽIT VANU:

- vysušit vanu,
- otočte vanu dnem vzhůru,
- přitlačte vanu rukama na obrácené dno vany nejprve na jedné straně, aby se složila, pak na druhé straně, aby se vana úplně složila, pak sklopte nohy vany.

## JAK POUŽÍVAT SNÍMAČ TEPLOTY:

### ČIŠTĚNÍ

- trubičku s kovovou částí zasuňte do otvoru v plastové části u teploměru
- protáhněte trubku otvorem,
- metalsensor na konci trubice ponořte do vody, zkontrolujte teplotu, teplota nesmí překročit 37,9°C, voda je nachystána k mytí miminka,
- nekontrolujte teplotu při koupání, sejměte hadičku z dohledu a dotyku miminka,
- když teploměr přestane fungovat, vyměňte baterii, nevyhazujte baterii do odpadu,
- baterii vždy vyhazujte do recyklačního koše,
- teploměr není voděodolný, teploměr nezaplavujte, vodu nevylévejte z boku kde je umístěn teploměr

## VÝMĚNA BATERIE

- teploměr běží na baterie LR44, k použití jsou zapotřebí dvě baterie, pořiďte si správné baterie před použitím produktu,
- teploměr má na zadní straně přístroje klapku, která je otevřená

## UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

V případě požití baterii okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nenechávejte lelitové obaly a sáčky v dosahu dětí aby nedošlo k vdechnutí anebo udušení.

Na baterie se poskytuje záruka pouze na 3 měsíce od koupě.