



MUUVO



Návod k používání MUUVO



Ahoj.

Přímo před vámi je nový kočárek MUUVO, s nímž vy i vaše dítě určitě zažijete nespočet nádherných chvil. Víme, že nikdo nerad čte manuál, ale rozhodně to stojí za to. Ukáže vám, jaké funkce má váš nový MUUVO a jak snadno je můžete uvést do provozu.

Pozor! Dobrá zpráva!

Všechny konfigurace kočárku MUUVO můžete sestavit a provést sami.

DŮLEŽITÉ - uschovejte tento manuál pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.

VAROVÁNÍ! Nenechávejte své dítě hrát si s tímto výrobkem.

Vybavení vašeho MUUVO:

- Sportovní sedák
- Hluboká korbička
- Adaptér pro korbičku
- Univerzální pláštěnka
- Zadní kola
- Přední kola
- Dvě střížky: pro kočárek a hlubokou korbičku
- Dvě moskytiéry:
na sport'ák a hlubokou korbu
- Oboustranná vložka
- Nánožník
- Matrace do korbičky



01.

Otevíráme vozík.



fotografie 1

Po vyjmutí z kartonu by měl být rám vozíku složen podle obrázku **foto 1** . Pokud vytáhnete rukojeť nahoru a uslyšíte charakteristické „cvaknutí“, znamená to, že se rám nerozloží a můžete začít skládat kola.

VAROVÁNÍ! Abyste zabránili zranění, ujistěte se, že dítě není v blízkosti, když je výrobek rozložen a složen.

02.

Sestavení kol

K montáži kol MUUVO nepotřebujete šroubováky, klíče ani žádné speciální nástroje.

Chcete -li sestavit kočárek, uchopte kočárek na příslušné straně a zasuněte osu kola do otvoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Udělejte to s každým dalším kolem.

Chcete -li kolo vyjmout, najděte kovový hák podle obrázku **foto 2**. Stáhněte jej dolů a zatáhněte za kolo směrem k sobě. Je to jednoduché, že?

Totéž proveďte u předních a zadních kol.



fotografie 2

03.

Přední rotace 360 stupňů kol

Zvednutím plastového tlačítka na předních kolech zajistíte kola přímo dopředu. Stisknutím tlačítka uvolníte zámek a budete moci otočit kola o 360 stupňů, jak ukazuje šipka na **foto 3**.



fotografie 3



fotografie 4

04.

Zabrzdit kočárek

Kočárek zamknete sešlápnutím brzdového pedálu. Zvednutím brzdového pedálu uvolněte brzdu podle obrázku **foto 4.**

VAROVÁNÍ! Když vkládáte dítě do kočárku, vždy zabrzděte.

05.

Instalace sedadla

Sestavte sedadlo podle obrázku **foto 5** (čelem k vám). Když uslyšíte cvaknutí z obou stran, poznáte, že je sedadlo dobře a bezpečně upevněno. Při montáži sedadla zády ke směru jízdy postupujte podle stejných kroků.

POZOR! Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců.



fotografie 5

06.

Montáž Bezpečnostního madla

Nainstalujte madlo na obě strany
sedadla podle obrázku **foto 6**.

Ujistěte se, že je madlo správně
připevněné - uslyšíte cvaknutí.



07.

Instalace stříšky

Umístěte stříšku na sedadlo. Když uslyšíte „cvaknutí“, stříška se usadí. Nyní jej můžete složit a rozložit ve třech rozsazích.

(foto 7)





08.

Nastavení rukojeti

Stiskněte tlačítko podle šipky 1 na **foto 8**. Zvedněte rukojeť do výšky, která je pro vás nejpohodlnější. Chcete -li rukojeť zablokovat v požadované výšce, uvolněte tlačítko.

09.

Upravte opěrku nohou

Současným stisknutím tlačítek označených šipkou na obou stranách nastavíte opěrku nohou podle obrázku

foto 9





fotografie 10

10.

Přizpůsobit

Podpěra, podpora

Zvedněte tlačítko, jak ukazuje šipka na **foto 10** pro nastavení opěradla v jedné ze 3 poloh, jak ukazuje obrázek **foto 11** . Váš poklad může pohodlně spát nebo sedět.



fotografie 11

11.

Odkládání a montáž sedačky do a proti směru jízdy

Zvedněte tlačítko a zvedněte sedadlo ve směru šipky **foto 12** . Namontujte sedadlo v opačném směru, jak je znázorněno na obrázku **foto 13** . Dokončete montáž umístěním sedadla na správné místo.



fotografie 12



fotografie 13

fotografie 14



fotografie 15

12.

Skládání kočárku

Pozor!

Sedadlo vždy sklopte směrem k držadlu!

Při montáži směřujícím dozadu sklopte kapotu, zvedněte tlačítko pro nastavení opěradla a nakloňte ji k rukojeti. Stiskněte tlačítko a celé otočte rukojetí (**foto 15**) . Při instalaci směřující dopředu zvedněte opěrku nohou a sedadlo směrem k rukojeti a opěradlu (**foto 14**). Sklopte budku. Uchopte rukojeť umístěnou na rámu pod sedadlem (**foto 15**) a palcem stiskněte tlačítko zámku. Nyní kočárek jemně nadzvedněte a sami uvidíte, jak snadné je ho složit a uložit.

13.

Instalace hluboké korbičky

Pokud není korbička složená, sejměte podestýlku a matraci a natáhněte kovové obruče na spodní straně vaničky ve směru šipek směrem ven, dokud se nezamknou. Jakmile je rukojeť správně nainstalována, uslyšíte cvaknutí. Poté položte polštář a matraci (**foto 16**).

Nainstalujte adaptéry na rám kočárku podle obrázku **foto 17**. Poté umístěte korbičku na adaptéry podle obrázku **foto 18** .

VAROVÁNÍ! Taška na přenášení je určena pro děti do 6 měsíců s hmotností do 9 kg, které nemohou samy sedět, plazit se nebo se otáčet. Přestaňte ho používat, když se vaše dítě začne plazit. Nepoužívejte matrace silnější než 15 mm.



fotografie 16



fotografie 17



fotografie 18

Stánek má 4 úrovně regulace. Podle svých potřeb stiskněte současně tlačítka na obou stranách kočárku a nastavte ho do požadované výšky ve směru madla. (**foto 19**)

Ujistěte se, že je rukojeť kočárku zajištěna ve své poloze. Přenosnou korbičku lze nainstalovat pouze zády ke směru jízdy.



fotografie 19

VAROVÁNÍ! Před instalací kočárku na kočárek zatáhněte bezpečnostní brzdu. Během používání by měla být držadla ponechána mimo korbičku.

14.

Vyjmutí korbičky

Stiskněte nouzovou brzdu a sejměte korbičku současným stisknutím dvou tlačítek. Stiskněte adaptér na obou stranách, uslyšíte cvaknutí, vytáhněte nahoru jako na **foto 20** . Poté vyjměte adaptéry z rámu kočárku.





fotografie 21

15.

Použití

bezpečnostních pásu

Bezpečnostní pásy mají dvě polohy. Jedna je vhodná pro dítě starší 6 měsíců a druhá pro dítě mladší 6 měsíců. Stisknutím tlačítka uvolněte bezpečnostní sponu na obou stranách, jak je znázorněno na fotografii 21. Stisknutím prostředního tlačítka uvolněte popruhy - v případě potřeby je můžete upravit zatažením za záložky.

16.

Montáž autosedačky pro skupinu 0+ (volitelně)

VAROVÁNÍ! Před použitím zkontrolujte, zda je kolébka, sedadlo nebo upevňovací zařízení autosedačky řádně zajištěno.

Stojan a adaptéry jsou kompatibilní mimo jiné s modely KIDDY, MAXI COSI a CYBEX.

Vložte adaptér pro upevnění autosedačky podle **foto 22.**





Pozor! Adaptéry nejsou součástí balení.

Adaptéry jsou vhodné pro většinu autosedaček. Namontujte je na stojan. Když uslyšíte „cvaknutí“, poznáte, že jsou adaptéry správně usazeny.

Bud'te opatrní - zkontrolujte, zda jsou adaptéry a sedadlo správně nainstalovány. Můžete to udělat tak, že uchopíte rukojeť sedadla a celé zvednete (**foto 23**).

17.

Demontáž autosedačky skupiny 0+ (volitelně)

Pozor! Před montáží nebo demontáží jiných částí kočárku zkontrolujte, zda je zajištěn zajišťovací mechanismus.

Vyjměte adaptéry z rámu kočárku, stiskněte tlačítka na adaptérech podle obrázku **foto 24** a zvedněte sedadlo nahoru.

Při vyjímání sedačky z adaptérů postupujte podle pokynů dodaných s autosedačkou.



fotografie 24

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ! Sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců. Vždy používejte zabezpečovací systém. Když dáte dítě do kočárku, nezapomeňte zavřít zámek. Pokud se přestanete hýbat, kočárek zablokuje.

VAROVÁNÍ!

Abyste zabránili zranění, ujistěte se, že dítě není v blízkosti, když je výrobek rozložen a složen. Pamatujte si to, když necháte své dítě samotné, můžete vytvořit nebezpečnou situaci.

Nenechávejte kočárek s dítětem na nerovném terénu, i když je kočárek zablokován.

VAROVÁNÍ! Jakmile vaše dítě začne samo sedět, použijte postroj. Nepoužívejte nedoporučený materiál od jiných společností než Muuvo. Před použitím kočárku se ujistěte, že jsou všechny pevné mechanismy zamčené. Nepoužívejte, pokud je jakákoli součást vadná.

Všechny rukojeti součástí zaručit stabilitu.

Při montáži nebo demontáži jakékoli části kočárku se ujistěte, že je dítě mimo všechny pohyblivé části.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ! Nenechávejte své dítě hrát si s tímto výrobkem.

VAROVÁNÍ! Tento produkt není vhodný pro běh nebo inline bruslení. Nepoužívejte jej po schodech. Kočárek byl navržen tak, aby přepravoval pouze jedno dítě, pro děti od 0 do 36 měsíců které váží nejvýše 22 kilogramů.

VAROVÁNÍ! Hluboké korbičky jsou vhodné pro dítě, které nemůže samo sedět, točit a plazit se po rukou a kolenou. Maximální hmotnost dítěte je 9 kg

Výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy:

- prEN 1888-1: 2018
- prEN 1888-2: 2018

Pozor!

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen používat výrobek v souladu s návodem k obsluze zakoupeného výrobku. Na závady způsobené použitím v rozporu s pokyny se nevztahuje záruka.

Záruka je neplatná:

- a. pokud byl produkt opraven nebo upraven neoprávněnými třetími stranami,
- b. bylo -li poškození způsobeno mechanickým vlivem,
- c. pokud poškození bylo způsobeno používáním, které není v souladu s pokyny,
- d. pokud byla škoda způsobena vnějšími faktory:
deštěm nebo nadměrným slunečním zářením (CIV); látková výplň,
- e. škoda byla způsobena nesprávným skladováním výrobku,
zanedbáním výrobku a nedostatek údržby

K údržbě a chodu částí výrobku se doporučuje použít lehký sprejový olej nebo silikon.

Udržovaný prvek by měl být suchý a předem očištěný od veškerých nečistot, např. písku, prachu.

POZNÁMKY:

Produkt není vhodný pro houpání, běh, plavání.

Na škody způsobené takovým používáním výrobku se nevztahuje záruka.

Na poškození způsobené nedostatečným zajištěním zásilky při přepravě se nevztahuje záruka.

Díly podléhající přirozenému opotřebení během používání výrobku nepodléhají reklamaci.



MUUVO

www.muuvo.eu